



Hans Hamberger AG
Feuerwerkfabrik
CH-3854 Oberried

Mode d'emploi Amorce d'allumage HH



Champ d'application :

Cette amorce d'allumage est généralement utilisée dans le domaine de la technique de dynamitage. Elle s'utilise partout lorsqu'une mèche-retard (Bickford) doit être allumée en toute sécurité

Exemples d'utilisation :

- Explosifs pour avalanches en divers domaines skiables
- Dynamitage manuel en carrières ou autres infrastructures
- autres applications pyrotechniques telles que fumigènes etc.

Utilisation :



photo 1

Introduire la mèche d'allumage dans l'orifice de l'embout (photo 1) et ce sur une profondeur de min. 3 cm.

Tenir fermement l'embout entre le pouce et l'index (photo 2) et tirer d'un coup de l'autre main la rondelle de carton (photo 3)

L'intensité de feu à l'intérieur de l'amorce suffit pour enflammer la mèche d'allumage.

Lors de la mise à feu, une fumée s'échappe durant les premières secondes (photo 4)



photo 2



photo 3



photo 4

Indications de sécurité :

- n'utiliser que dans le cadre prévu
- ne pas utiliser sans retard d'allumage (mèche Bickford), l'éjection de flamme pourrait provoquer des brûlures.
- ne pas diriger vers des personnes
- ne peut être remis qu'à des personnes ayant 18 ans révolus